

RC Assistant for Practice

mtabe's Practice用 ラップ読み上げiOSアプリ

kazsh & mtabe Studio - July 8, 2016



サーバとの
接続状況

ポンダー番号
スライドで切り替え
長押しで変更

タイマー
スライドで切り替え

ラップタイム

タイム差

周回数、トータルタイム

RC Assistantのご利用にはラップメールへの登録が必要です。

ポンダー番号設定時に必要なパスワードはラップメールの最後に記載されています。

ラップメールの登録は各サーキットの担当者にご依頼ください。

読み上げ音声が聞こえないときはiPhoneのサウンド切替スイッチをOFFにしてください。